



PROCEDURA DI SALITA INIZIALE RWY 12

Procedere su rotta 120° fino a lasciare 1500 ft, quindi se autorizzati via:

- a. **SID VAVAX 5C**
Virare a sinistra per ARB L da raggiungere a 5000 ft o più.
Minimo rateo di salita: 5.5% (330 ft/NM).
- b. **SID QUENN 5A**
Virare a sinistra fino ad intercettare e seguire QDR 069° ARB L.
- c. **SID ALEDI 6A**
Virare a destra fino ad intercettare e seguire QDR 141° ARB L.

INITIAL CLIMB PROCEDURE RWY 12

Proceed on track 120° until passing 1500 ft, then if cleared via:

- a. **SID VAVAX 5C**
Turn left bound to ARB L to be reached at 5000 ft or above.
Minimum rate of climb: 5.5% (330 ft/NM).
- b. **SID QUENN 5A**
Turn left until joining QDR 069° ARB L.
- c. **SID ALEDI 6A**
Turn right until joining QDR 141° ARB L.

DESCRIZIONE DELLE SID**VAVAX 5C**

Lasciare ARB L su QDR 351° (RDL 171 SME VOR) per il punto VAVAX.
Minimo rateo di salita: 5.5% (330 ft/NM) fino a lasciare 7000 ft.

SID DESCRIPTION**VAVAX 5C**

Leave ARB L on QDR 351° (RDL 171 SME VOR) bound to VAVAX.
Minimum rate of climb: 5.5% (330 ft/NM) until passing 7000 ft.

MCL: RDL 171/44NM SME VOR/DME FL 100.

QUENN 5A

Seguire QDR 069° ARB L diretti al punto QUENN.

QUENN 5A

Follow QDR 069° ARB L bound to QUENN.

MCL: QUENN FL 90

ALEDI 6A

Seguire QDR 141° ARB L diretti al punto ALEDI.

ALEDI 6A

Follow QDR 141° ARB L bound to ALEDI.

MCL: ALEDI FL 90

Intenzionalmente bianca

Intentionally left blank